

Прайс-лист на услуги по заправке и восстановлению картриджей.

с 17.06.2014 г.

Код картриджа	Модель аппарата	Вес тонера г.	Заправка на выезде	Заправка в офисе	Восстановление
	HP LASER JET				
92298A/X	HP LJ 4/4+/4m/4m+/5/5n/5m	350	550	450	1050
92274A	HP LJ 4L/4ML/4P/4MP	160	400	350	1250
C3900A	HP LJ 4V/4MV	450	700	650	1050
C3906A	HP LJ 5L/6L/3100/3150	150	450	350	1050
C3903A	HP LJ 5P/5MP/6P/6MP	220	450	350	1050
C3909A	HP LJ 5Si/5SiMX/6Si/8000	900	1200	1050	
C4092A	HP LJ 1100/1100A/3200	150	450	350	1050
C4096A	HP LJ 2100/2200	330	650	500	1300
C4127A/X	HP LJ 4000/4000T/4000N/4050	350/450	650	550	1200
C4129A/X	HP LJ 5000/5000N/5000GN/5100	- /540	650	550	
C4182X	HP LJ 8100/8150	900	1250	1150	
C7115A/X	HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/ 3320/3330/3380	150/180	450	350	1050
C8061A/X	HP LJ 4100	350/450	650	550	
CE255A/X	HP LJ P3015	300/	700	650	
CE278A	HP LJ P1566/P1606	100	600	450	1250
CE285A	HP LJ P1102	70	600	450	1250
CE505A/X	HP LJ P2035/P2055/P2055D/P2055dn	110/290	650	600	
CC364A/X	HP LJ P4014/4015/4515	468/600	750/850	750/850	1750
CB436A	HP LJ P1505/M1522/M1120	100	600	450	1250
CB435A	HP LJ P1005/1006	70	600	450	1250
Q1338A	HP LJ 4200	720	950	900	
Q1339A	HP LJ 4300	1100	900	850	
Q2610A	HP LJ 2300	350	650	550	1250
Q2612A	HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020/ 1022/3015/3020/3030	150	450	350	1050
Q2613A/X	HP LJ 1300	150/180	450	350	1050
Q2624A	HP LJ 1150	150	450	350	1050

Q5942A/X	HP LJ 4200/4250/4300/4350	450/900	750/850	600/700	1550
Код картриджа	Модель аппарата	Вес тонера г.	Заправка на выезде	Заправка в офисе	Восстановление
Q5949A/X	HP LJ 1160/1320	150/350	450/550	350/400	1200/1250
Q6511A/X	HP LJ 2400/2410/2420/2430	350	650/750	550/650	1250/1550
Q7516A	HP LJ 5200		850	750	
Q7551A/X	HP LJ P3005/M3027/M3035	380/760	600/700	500/600	1250/1550
Q7553A/X	HP LJ 2014/2015/2015N	160/360	450/550	350/400	1050/1250
HP COLOR LASER JET					
CB540A	HP Color LJ CP1215/CP1515/CP1518/CM1312 (с заменой чипа)		-	1000	-
CB541A	HP Color LJ CP1215/CP1515/CP1518/CM1312 (с заменой чипа)		-	1000	-
CB542A	HP Color LJ CP1215/CP1515/CP1518/CM1312 (с заменой чипа)		-	1000	-
CB543A	HP Color LJ CP1215/CP1515/CP1518/CM1312 (с заменой чипа)		-	1000	-
CC530A	HP Color LJ CM2320/CP2025 (с заменой чипа)	100	-	1000	-
CC531A	HP Color LJ CM2320/CP2025 (с заменой чипа)	80	-	1000	-
CC532A	HP Color LJ CM2320/CP2025 (с заменой чипа)	80	-	1000	-
CC533A	HP Color LJ CM2320/CP2025 (с заменой чипа)	80	-	1000	-
CE320A	HP Color LJ CP1525 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE321A	HP Color LJ CP1525 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE322A	HP Color LJ CP1525 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE323A	HP Color LJ CP1525 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE310A	HP Color LaserJet Pro CP1025 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE311A	HP Color LaserJet Pro CP1025 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE312A	HP Color LaserJet Pro CP1025 (с заменой чипа)		-	1000	-
CE313A	HP Color LaserJet Pro CP1025 (с заменой чипа)		-	1000	-
Q6000A	HP Color LJ 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 (с заменой чипа)	90	-	1000	-
Q6001A	HP Color LJ 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 (с заменой чипа)	90	-	1000	-

Код картриджа	Модель аппарата	Вес тонера г.	Заправка на выезде	Заправка в офисе	Восстановление
Q6002A	HP Color LJ 1600/2600/2605/ CM1015/CM1017 (с заменой чипа)	90	-	1000	-
Q6003A	HP Color LJ 1600/2600/2605/ CM1015/CM1017 (с заменой чипа)	90	-	1000	-
	CANON				
E16/30	Canon FC-210/230/310/330/336/530/ PC-740/750/760/770780/860/890	150	450	350	1200
EP-22	Canon LBP-800/810/1120	150	450	350	1050
EP-27	Canon LBP MF- 3110/3200/3228/5630/5650	150	450	350	1050
Cartridge 703	Canon LBP 2900	150	450	350	1050
Cartridge 706	Canon LB MF- 6530/6540/6550/6560/6580	300	750	650	1450
Cartridge 708/H	Canon Laser Shot LBP3300/3360	150/350	450/550	350/400	1200/1250
Cartridge 710/H	CANON Laser Shot LBP3460	350	650/750	550/650	1250/1550
Cartridge 712	Canon LBP-3010/3020/3100	100	500	450	
Cartridge 725	Canon LBP-6000	100	600	450	
Cartridge 728	Canon MF4580dn/ 4570dn/ 4550dn/ 4450/ 4430/ 4410	100	600	450	
FX-3	Canon L250/260i/240Multipass L60/L90/F129	150	450	350	
FX-10	Canon FAX L-95/L100/L120/MF- 4010/4018/4120/4140/4150/4320 4330/4340/4350/4370/4380/4660/ 4690	150	450	350	1050
Cartridge T	Canon PC D320/340/FAX L-400	150	450	350	
Cartridge M	Canon PC-1210D/1230D/1270D	330	650	550	1300
C-EXV6	Canon NP 7161	380	700	-	-
C-EXV18	Canon iR1018/1022	465	700	-	-
NPG-1	Canon NP 1215/18/1318/1510/20/50 /2010/2120/6020/6212/6216 /6317/18/20/6416/1015/ Olivetti 8515/7139 туба	190	550	-	-
NPG-11	Canon NP- 6012/6112/6212/6312/6512/6612	280	700	-	-
	SHARP				
AL80TD	Sharp AL-800/840/880	120	600	-	-
AL100TD	Sharp AL-1000/1200	220	600	-	-
	Sharp SF- 2014/2114/2214/2314/2414/2514		1050	-	-
	Sharp SF-2025/2030		1600	-	-
	Sharp SF-2040		1800	-	-
	Sharp SF-2116/2118/2020/2120		1000	-	-
	Sharp SF-7350/7370		750	-	-

Код картриджа	Модель аппарата	Вес тонера г.	Заправка на выезде	Заправка в офисе	Восстановление
	Sharp SF-7800		650	-	-
	Sharp Z-20/25/30/50/52/55/70/72	150	500	-	-
	Sharp Z-810/820/830/840		500	-	-
AR156T	Sharp AR121E/AR151E/AR156	Оригинальный тонер-картридж			
AR168T	Sharp AR122/153/5012/5415/AR-M150/M155 (с заменой чипа)		1050	1050	
AR270T	Тонер-картридж SHARP AR-M235/236/275/276	Оригинальный тонер-картридж			
AR016T	Тонер-картридж SHARP AR-5015/5120/5316/5320/MB OC 316/318 (с заменой чипа)	537	1050	1050	
EPSON					
C13S051020	Epson EPL-3000/5000/5200/5500/5700/5800/5900/6100		850	800	-
C13S050167	Epson EPL 6200	100	550	500	
LEXMARK					
0012016SE	Lexmark E-120	130	550	550	-
XEROX					
113R00296	Xerox DocuPrint P8e/P8ex	130	600	550	-
106R01460/ 106R01378 (3K) 106R01379 (6K)	Xerox Phaser 3100 (смарт-карта)	Оригинальный тонер	1650	1650	
109R00639	Xerox Phaser 3110/3210/3220	100	450	350	-
109R00748	Xerox Phaser 3116	100	450	350	
106R01159	Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125/3127	100	450	350	
109R00725	Xerox Phaser 3120/3121/3130	100	450	350	-
113R00730/35	Xerox Phaser 3200 (с заменой чипа)	100	850	750	
106R01373	Xerox Phaser 3250 (с заменой чипа)	160	850	750	
106R01411/12	Xerox Phaser 3300 (с заменой чипа)	130/200	850/950	750/850	
106R00646	Xerox Phaser 3310	200	500	400	
106R01033	Xerox Phaser 3420/3425 (с заменой чипа)	240	850	750	
106R00688	Xerox Phaser 3450 (с заменой чипа)	160	850	750	
106R01149	Xerox Phaser 3500 (с заменой чипа)	280	850	750	
109R00746	Xerox Phaser 3150 (с заменой чипа)	170	850	750	
006R90224	Xerox XC-351/355/5201/5202/5203/5305/5306		500	450	-
006R00589	Xerox XC-520/580/5220		450	400	-
006R00915	Xerox XD100/102/120/155		600	550	-

Код картриджа	Модель аппарата	Вес тонера г.	Заправка на выезде	Заправка в офисе	Восстановление
006R0917	Xerox XE 62/82/80	130	600	550	-
013R00625	Xerox WC 3119 (с заменой чипа)	100	550(750)	500(750)	
106R00586	Xerox WC 312/390/412/M15/M15i	260	650	500	-
006R01044	Xerox WC 315/320/415/420		650	500	
013R00607	Xerox WC Pe114D	100	450	350	-
006R01278	Xerox WC 4118 (с заменой чипа)	130	850	750	
106R01048	Xerox WC M20/M20i (с заменой чипа)	130	850	750	
113R00667	Xerox WC Pe16	100	650	500	-
013R00606	Xerox WC Pe 120/120i (с заменой чипа)	100	850	750	
013R00621	Xerox WC Pe 220 (с заменой чипа)	100	850	750	
006R90099	Xerox 1025/1038/5026/5030/5031/5331		1030	-	-
006R90168	Xerox 5017/5316/5317		1250	-	-
	SAMSUNG				
ML-1210D3	Samsung ML 1210/1220M/1200/1430/1010/1020M	100	450	350	
ML-1520D3	Samsung ML 1520	100	450	350	
ML-1610D	Samsung ML 1610/1615/1650/1640	100	450	350	
ML-1710D3	Samsung ML 1410/1500/1710/1510/1740/1750	100	450	350	-
ML-2010D3	Samsung ML 2010/2570/2015/2510/2571N	100	450	350	
ML-2150	Samsung ML 2150/2151/2152 (с заменой чипа)	240	850	750	
ML-2250D5	Samsung ML 2250/2251N/2251NP/2252W	100	450	350	
ML-D2850A	Samsung ML 2850/2851 (с заменой чипа)	160	850	750	
ML-6060D6	Samsung ML 1440/1450/6040/6060	200	800	700	-
SCX-4100D3	Samsung SCX 4100	100	450	350	
SCX-4200	Samsung SCX 4200/4220 (с заменой чипа)	100	750	750	-
SCX-4216D3	Samsung SCX 4216F/4016/4116/SF-560/565P/750/755P	100	450	350	
SCX-4521	Samsung SCX 4321/4521F	100	450	350	
SCX-D4725A	Samsung SCX D4725F (с заменой чипа)	100	850	750	
SCX-5312D6	Samsung SCX 5312F/5112/5115/5315F/SF-830/835P/MSYS-830/835P	130	650	550	

Код картриджа	Модель аппарата	Вес тонера г.	Заправка на выезде	Заправка в офисе	Восстановление
SCX-6320D8	Samsung SCX 6220/6320F/6122FN/6322DN + (с заменой чипа)	130	850	750	
MLT-D101S	Samsung ML-2160/2165/SCX-3400/3405		450	350	
MLT-D104S	Samsung ML 1660/1665/1667/SCX-3200/3205/3207 перепрограммирование без перепрограммирования	130	- 450	1200 350	
MLT-D105L	Samsung SCX 1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4623/SF-650 перепрограммирование без перепрограммирования	130	- 450	1200 350	
MLT-D108S	Samsung ML 1640/1641/1645/2240/2241 перепрограммирование без перепрограммирования	130	- 450	1200 350	
MLT-D109S	Samsung SCX 4300 перепрограммирование без перепрограммирования	130	- 450	1200 350	
MLT-D205S/L/E	Samsung ML-3310/3710/SCX-4833/SCX-5637 перепрограммирование без перепрограммирования		- 450/550/ 750	1200 350/450/ 650	
MLT-D209L/S	Samsung SCX 4828/4824/ML-2855 перепрограммирование без перепрограммирования	100/200	- 450/550	1200 350/450	

Генеральный директор _____ / . /